

ホスト*E-LINK*

説明書

御注意

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
本書の内容について、将来改良を目的に予告なしに変更することがあります。
Windows 95,98,NT、MSDN はMicroSoft社の商標です。
Watcomは、Sybase Inc.とその関連会社の商標です。

はしがき

E - L I N Kとは、T C P / I Pのソケット通信を利用し、E h t e r N e t上で高速通信を行う通信です。

この説明書は、以下のバージョンに対応しています。

FV904 システム.....Ver1.00

ホスト E-LINK サンプルライブラリ.....Ver1.00

本書は FV904 に関するターミナルソフト、Winsock ライブラリ、ホスト E-LINK サンプルライブラリについて記載したものです。

なお、下記の説明書も併せてご参照ください。

9 0 X 操作説明書

F V 9 0 4 取扱説明書

第 1 編 E-LINK Terminal 説明書

1 . E-LINK Terminal について	3
2 . 動作環境について	3
3 . インストール方法	3
4 . 使用方法	4
5 . 画面の説明	5
6 . 接続するには	6
7 . 接続時のターミナルの操作	7
8 . メニューの説明	8
8.1 ファイルメニュー	8
8.2 設定メニュー	9
9 . ツリービューの使用方法	10
10 . 接続状態の表示について	11

第 2 編 WinSock ライブラリ

1. 概要	16
1.1 E-LINK ホスト側のプログラム作成について	17
WinSock の使用を開始 (WSAStartup)	18
ソケットの作成 (socket)	19
ソケットモード切り替え (ioctlsocket)	20
接続 (connect)	21
ソケットクローズ (closesocket)	22
データ送信 (send)	23
データ受信 (recv)	24
状態取得 (select)	25
エラー値取得 (WSAGetLastError)	27

第3編 ホスト E-LINK サンプルライブラリ

E-Link 送信(ELINK_puts)-----	33
E-Link 受信(ELINK_gets)-----	34
システムコマンド発行(ELINK_outcmd)-----	35
ファイルの送信(ELINK_cload)-----	36
ファイルの受信(ELINK_cupload)-----	37
コマンド応答チェック(ELINK_checkccmdack)-----	38
ファイル受信時のヘッダチェック(ELINK_headercheck)-----	39
ファイル転送方法.....	40
通信速度.....	42

第1 編

E-LINK Terminal説明書

1 . E-LINK Terminal について

E - L I I N K T e r m i n a l は F V 9 0 4 にオプションとして搭載されている
E - L I N K ユニットを通じて、F V 9 0 4 をコントロールするツールです。

2 . 動作環境について


Windows95,98,NT が動作する P C
T C P / I P が使用できるネットワークカードが搭載されていること
T C P / I P プロトコルがインストールされ動作していること
(Windows95,98,NT は Microsoft 社の製品です)

3 . インストール方法


Setup.exe を起動して指示に従ってください。

4. 使用方法

実行ファイルを実行すると以下のような画面が表示されます。




5. 画面の説明




以降、上記の名称で説明します。

6. 接続するには

ターミナルソフトとして使用するには、設定 デバイスを選択し、




IP アドレス、ポートを 9 0 4 の E-LINK の設定にあわせてください。
その後、ターミナル 接続で接続可能です。



接続する 9 0 4 の設定は システム 入出力 オプション 標準 I/O を E-LINK とし、エコーバックを ON、ターミネートを CR/LF として下さい。


7. 接続時のターミナルの操作



接続後は、ターミナルの右画面に入力できます。
切断時は、入力できません。
上の図は、システムコマンドを実行した例です。


8. メニューの説明

8.1 ファイルメニュー



- ファイル送信 接続先の 9 0 4 の F S 0 にファイルを送信します。
- ダウンロード 接続先の 9 0 4 の EXECUTOR にファイルを送信します。
- バージョンアップ 接続先の 9 0 4 のシステムファイルをバージョンアップします。
実行時は 9 0 4 のシステムが保存されているディレクトリを
指定してください。
- 終了 本プログラムを終了します。


8.2 設定メニュー



- デバイス…………… E - L I N KのIPアドレスなどを設定します。
- ローカルエコー…………… ローカルエコーをするか設定します。
- フォント…………… ツリービュー、ターミナル画面のフォントを設定します。
- 改行送信…………… 改行の入力によって入力された文字を送信します。
- 設定の保存…………… 上記設定を保存します。

9. ツリービューの使用方法


起動時には904のディレクトリが表示されています。




ツリービューは以下のような使用方法があります。



接続状態で、ディレクトリをクリックすると + が表示されます。
これをクリックすると、



FS0内のファイルが表示されます。
この作業は、STORAGE、EXECUTORも同様です。
さらに表示されたファイル上でマウスの右ボタンをクリックすると、
以下のようなメニューが表示され、「PCにコピー」もしくは「削除」ができます。



また、接続された状態でエクスプローラー等からファイルをディレクトリ上にドラッグ&ドロップすることも可能です。

10 . 接続状態の表示について

接続の状態は、以下のような機能によって確認できます。

切断時：




ステータスバーの表示



接続ランプの表示

接続時：



左から、現在の状態、接続先 I P アドレス、ポート、接続時間となります。



灰色から緑色に変化します。

第 2 編

WinSockライブラリ

アルファベット順ライブラリ目次

項番	ライブラリ名	ページ
1	Closesocket	22
2	Connect	21
3	Ioctlsocket	20
4	Recv	24
5	Select	25
6	Send	23
7	Socket	19
8	WSAGetLastError	27
9	WSAStartup	18

WinSockライブラリ

#include <winsock.h> もしくは #include <winsock2.h>

WinSock の使用を開始

```
int WSAAPI WSASStartup( WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSADATA );
```

ソケットの作成

```
socket( int af, int type, int protocol );
```

ソケットモード切り替え

```
int ioctlsocket( SOCKET s, long cmd, u_long FAR* argp );
```

接続

```
int connect( SOCKET s, const struct sockaddr FAR* name, int namelen );
```

ソケットクローズ

```
int closesocket( SOCKET s );
```

データ送信

```
int send ( SOCKET s, const char FAR * buf, int len, int flags );
```

データ受信

```
int recv ( SOCKET s, const char FAR * buf, int len, int flags );
```

状態取得

```
int select ( int nfds, fd_set FAR * readfds, fd_set FAR * writefds,  
            fd_set FAR * exceptfds, const struct timeval FAR * timeout );
```

エラー値取得

```
int WSAGetLastError( void );
```

1. 概要

E-LINK とは TCP ソケットプログラムを利用した高速通信です。
E-LINK ユニットの搭載によって、904 はイーサネット上で、通信を行う事が可能です。
また、ホスト P C などが TCP ソケット (WinSock など) の使用できる環境であれば、
ソケットプログラムを作成する事により、904 との通信が可能となります。

動作環境

Windows 95、98、NT で、TCP/IP が使用できるもの
イーサネットボード

1.1 E-LINK ホスト側のプログラム作成について

E-LINK は TCP ソケットプログラムを利用して通信が可能です。
ホスト側 (P C など) は TCP ソケット (WinSock など) で作成できます。
WinSock は現在の最新版は Winsock2.0 です。
Windows 95 では Winsock1.1 がサポートされています。
Windows NT,98 では Winsock2.0 がサポートされています。

**なお、弊社では WinSock ライブラリに関するサポートは行っておりません。
WinSock の詳しい資料は MSDN(MicroSoftDeveloperNetwork)などに掲載されております。**

以下に Winsock1.1 の代表的なライブラリを紹介します。

参考文献 及び 参考Web

T C P / I P ハンドブック

若林 宏 著
秀和システム
ISBN4-87966-850-8

W i n S o c k 2 . 0 プログラミング

Lewis Napper 著
ソフトバンク社
ISBN4-7973-0688-2

PC-TCP/IP-FAQ-J

<http://www.naoe.hiroshima-u.ac.jp/staffs/hirata/pc-tcpip/>

The WinSock channel

<http://www.stardust.com/winsock/index.htm>

WSAStartup

機 能

WinSock の使用を開始

形 式

```
#include <winsock.h> もしくは #include <winsock2.h>
int WINAPI WSAStartup( WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData );
```

解 説

WinSock の使用を開始します。

wVersionRequested はプログラムで使用する Winsock のバージョンを指定します。
最上位バイトがメジャーバージョン、
最下位バイトがマイナーバージョンとなります。

lpWSAData は WSADATA 構造体へのポインタです。

戻り値

値	定 数	意 味
0 エラーコード	ありません	正常終了

留意事項

エラー発生時、WSAGetLastError() を呼び出してはいけません。

wVersionRequested には、MAKEWORD マクロ を使用すると便利です。

Winsock1.1 の場合は、#include <winsock.h>をインクルードしてください。
Winsock2.0 の場合は、#include <winsock.h>もしくは#include <winsock2.h>を
インクルードしてください(以下同一)

socket

機 能 ソケットの作成

形 式 `#include <winsock.h>` もしくは `#include <winsock2.h>`
`socket(int af, int type, int protocol);`

解 説 ソケット記述子の作成

af はアドレスファミリを指定します。

値	定 数	意 味
2	AF_INET	TCPの場合

type はソケットタイプを指定します。

値	定 数	意 味
1	SOCK_STREAM	TCPの場合

protocol はプロトコルを指定します。

値	定 数	意 味
6	IPPROTO_TCP	TCPの場合

戻り値

値	定 数	意 味
1 ~	ありません	ソケット記述子
0xFFFF	INVALID_SOCKET	WSAGetLastError()で確認してください

留意事項 ありません。

ioctlsocket

機 能 ソケットモード切り替え

形 式 `#include <winsock.h>` もしくは `#include <winsock2.h>`
`int ioctlsocket(SOCKET s, long cmd, u_long FAR* argp);`

解 説 ソケットの I / O モードの切り替え
ブロッキングソケットから非ブロッキングソケットに切り替えます。またはその逆。

s はソケット記述子です。

cmd はコマンドです。

値	定 数	意 味
ありません	FIONBIO	TCPの場合

**argp* は *cmd* に関する引数のポインタです。

戻り値

値	定 数	意 味
0	ありません	正常終了
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastError()で確認してください

留意事項 ありません。

connect

機 能 接続

形 式 `#include <winsock.h> もしくは #include <winsock2.h>`
`int connect(SOCKET s, const struct sockaddr FAR* name, int namelen);`

解 説 指定されたソケットへの接続

s はソケット記述子です。

**name* は接続先の情報が入力された `sockaddr` 構造体のポインタです。

namelen は `sockaddr` 構造体の大きさです。

戻り値

値	定 数	意 味
0	ありません	正常終了
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastError() で確認してください

留意事項 ありません。

closesocket

機 能 ソケットクローズ

形 式 `#include <winsock.h> もしくは #include <winsock2.h>`
`int closesocket(SOCKET s);`

解 説 ソケットをクローズします。

s はソケット記述子です。

戻り値

値	定 数	意 味
0	ありません	正常終了
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastError()で確認してください

留意事項 ありません。

send

機 能 データ送信

形 式 `#include <winsock.h>` もしくは `#include <winsock2.h>`
`int send (SOCKET s, const char FAR * buf, int len, int flags);`

解 説 データを送信します。

s はソケット記述子です。

**buf* は送信データのバッファへのポインタです。

len は送信データの長さです。

flags はオプション、または0です。

戻り値

値	定 数	意 味
1 ~	ありません	送信データ量
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastError()で確認してください

留意事項 ありません。

recv

機 能 データ受信

形 式

```
#include <winsock.h> もしくは #include <winsock2.h>
int recv ( SOCKET s, const char FAR * buf, int len, int flags );
```

解 説 データを受信します。

s はソケット記述子です。

**buf* は受信データのバッファへのポインタです。

len は受信データの長さです。

flags はオプション、または0です。

戻り値

値	定 数	意 味
0	ありません	接続がクローズされた
1 ~	ありません	受信データ量
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastError()で確認してください

留意事項 ありません。

select

機 能 状態取得

形 式

```
#include <winsock.h> もしくは #include <winsock2.h>
int select ( int nfds, fd_set FAR * readfds, fd_set FAR * writefds,
            fd_set FAR * exceptfds, const struct timeval FAR * timeout );
```

解 説 ソケットの現在の状態を調べます。

nfds は B S D ソケットと互換を持たすためのダミー変数です。

**readfds* は読み取り可能かをチェックする fd_set 構造体のポインタです。

**writefds* は書き込み可能かをチェックする fd_set 構造体のポインタです。

**exceptfds* はエラーをチェックする fd_set 構造体のポインタです。

timeout は最大ブロッキング時間を定義します。NULL の場合は、データが受信されるまでブロッキングされます。

戻り値

値	定 数	意 味
0	ありません	タイムアウト
1 ~	ありません	指定の条件を満たすソケット記述子の総数
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastError()で確認してください

留意事項

次の環境で動作する Microsoft(R) Win32(R) Application Programming Interface (API)

Microsoft(R) Windows(R) 95 OEM Service Release Version 2

Microsoft(R) Windows(R) 95

Winsock の select() API は、ノンブロッキング ソケット上でブロックに失敗することがあります。

その後で send() および recv() が呼び出されると、エラーとして WSAEWOULDBLOCK が返されます。

select() は読み取るデータが存在していることを示し正常にリターンしますが、recv() 呼び出しは、現在有効なデータが存在していないことを示すエラー コード WSAEWOULDBLOCK でリターンします。この現象は、Windows NT 4.0 では発生しません。

解決方法

この問題に対処するには、次のいずれかの方法を行ってください。

一番シンプルな対処方法は、WSAEWOULDBLOCK エラー コードを明示的に無視し、一呼吸おいて recv() をもう一度呼び出す方法（ポーリング）です。

select() の代わりに WSAAsyncSelect() を使用します。

WSAAsyncSelect() を使用すると、ソケットに関連付けられた Windows メッセージを送信することにより、ソケットの活動状況の非同期通知を実現することができます。

select() の代わりに WSAEventSelect() を使用します。

（ただしこの方法は、Winsock2 for Windows 95 がインストールされている場合にのみ有効です。）

WSAEventSelect() を使用すると、ソケットに関連付けられたイベントにシグナルを送ることで、ソケットの活動状況の非同期通知を実現することができます。

（以上 マイクロソフト社 MSDN 文書番号: J0411110 より抜粋）

WSAGetLastError

機 能 エラー値取得

形 式 `#include <winsock.h>` もしくは `#include <winsock2.h>`
`int WSAGetLastError(void);`

解 説 最後におきたエラーを取得します。

エラーとなった最後の操作のエラーコード。エラー値一覧を参照してください

エラー値 一覧

値	定数	意味
10004	WSAEINTR	関数コールが中止されました
10013	WSAEACCES	アクセス権を持っていません
10014	WSAEFAULT	不正アドレス
10022	WSAEINVAL	引数が無効です
10024	WSAEMFILE	ソケット数が上限です
10035	WSAEWOULDBLOCK	操作はブロッキングされます
10036	WSAEINPROGRESS	ブロッキング中です
10037	WSAEALREADY	既にプロセスが実行中です
10038	WSAENOTSOCK	無効なソケットに操作を行っています
10039	WSAEDSTADDRREQ	接続先のアドレスが必要です
10041	WSAEPROTOTYPE	プロトコルのタイプが不正です
10042	WSAENOPROTOOPT	プロトコルオプションが不正です
10043	WSAEPROTONOSUPPORT	サポート外のプロトコルです
10044	WSAESOCKTNOSUPPORT	サポート外のソケットです
10045	WSAEOPNOTSUPP	サポート外のオプションです
10046	WSAEPFNOSUPPORT	サポート外のプロトコルファミリです
10047	WSAEAFNOSUPPORT	サポート外のアドレスファミリです
10048	WSAEADDRINUSE	アドレスが使用済みです
10049	WSAEADDRNOTAVAIL	アドレスが無効です
10050	WSAENETDOWN	ネットワークがダウンしています
10051	WSAENETUNREACH	ネットワークに到達できません
10052	WSAENETRESET	ネットワーク接続が破棄されました
10053	WSAECONNABORTED	ソフトウェアによって切断されました
10054	WSAECONNRESET	接続先で切断されました
10055	WSAENOBUFS	バッファが取れません
10056	WSAEISCONN	既に接続されています
10057	WSAENOTCONN	ソケットが接続されていません
10058	WSAESHUTDOWN	ソケットシャットダウン後に送信しています
10060	WSAETIMEDOUT	接続がタイムアウトされました
10061	WSAECONNREFUSED	接続拒否されました
10064	WSAEHOSTDOWN	ホストがダウンしています
10065	WSAEHOSTUNREACH	ホストまで到達できません
10067	WSAEPROCLIM	プロセスが多すぎます
10091	WSASYSNOTREADY	ネットワークサブシステムが使用できません
10092	WSAVERNOTSUPPORTED	サポートされていないバージョンです
10093	WSANOTINITIALISED	WSAStartupは成功しましたが実行されていません
10101	WSAEDISCON	終了処理中
11001	WSAHOST_NOT_FOUND	ホストが見つかりません
11002	WSATRY_AGAIN	サーバーの異常です
11003	WSANO_RECOVERY	復帰できないエラーです

第 3 編

ホストE-LINKサンプルライブラリ

アルファベット順ライブラリ目次

項番	ライブラリ名	ページ
1	ELINK_checkccmdack	38
2	ELINK_cload	36
3	ELINK_cupload	37
4	ELINK_gets	34
5	ELINK_headercheck	39
6	ELINK_outccmd	35
7	ELINK_puts	33

ホストE-LINKサンプルライブラリ

E-LINK送信

```
int ELINK_puts(SOCKET socket_n, char *s, int buffersize, short time );
```

E-LINK受信

```
int ELINK_gets(SOCKET socket_n, char *s, int buffersize, short time);
```

システムコマンド発行

```
int ELINK_outccmd(SOCKET socket_n, char *s, short time);
```

ファイルの送信

```
int ELINK_cload(SOCKET socket_n, FILE *fp, void (*func)(long totalsize,  
long size), short time);
```

ファイルの受信

```
int ELINK_cupload(SOCKET socket_n, FILE *fp, void (*func)(long totalsize,  
long size) ,short time);
```

コマンド応答チェック

```
int ELINK_checkccmdack(SOCKET socket_n, short time);
```

ファイル受信時のヘッダチェック

```
int ELINK_headercheck(SOCKET socket_n, short time);
```

Terminal_Sample.c は、Winsock ライブラリを使用して作成したコンソールプログラム例です。
Windows95、Watcom 11.0J で確認済みです。

Terminal_Sample.c は、ホスト E-LINK サンプル、ターミナル F D に含まれています。

E - L I N K のホストライブラリはプラットフォームの依存性を少なくするために、ライブラリ提供
はせずにソースコードを全て提供し、**サンプルライブラリ**と言う形で提供いたします。

以下は Winsock で作成した 9 0 4 システムを E - L I N K でコントロールするサンプルライブラリ
の説明です。

ELINK_puts

機 能 E-LINK 送信

形 式 int ELINK_puts(SOCKET *socket_n*, char **s*, int *bufferize*, short *time*);

解 説

socket_n はソケット番号です。

**s* は送信するバッファの先頭アドレスです。

bufferize は送信するバッファのサイズです。

time はタイムアウトする時間 (秒) です。

戻り値

値	定 数	意 味
1	TRUE	正常終了
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastErrorで確認してください
- 1 0	ELINK_TIME_OUT	タイムアウト

留意事項

全てのデータを送信するまでブロッキングされます。

time が 0 以下の場合、送信し終えるまでタイムアウトエラーはありません。

ELINK_gets

機 能 E-LINK 受信

形 式 int ELINK_gets(SOCKET *socket_n*, char **s*, int *buffer_size*, short *time*);

解 説 *socket_n* はソケット番号です。

**s* は送信するバッファの先頭アドレスです。

buffer_size は送信するバッファのサイズです。

time はタイムアウトする時間（秒）です。

戻り値

値	定 数	意 味
1 ~	ありません	受信サイズ
0	ありません	切断された
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastErrorで確認してください
- 1 0	ELINK_TIME_OUT	タイムアウト

留意事項 *time* が負値の場合は、データを受信するまでブロックします。

ELINK_outccmd

機 能 システムコマンド発行

形 式 int ELINK_outccmd(SOCKET *socket_n*, char **s*, short *time*);

解 説

socket_n はソケット番号です。

**s* は送信するコマンドの先頭アドレスです。

time はタイムアウトする時間（秒）です。

戻り値

値	定 数	意 味
1	TRUE	正常終了
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastErrorで確認してください
- 9	MEMORY_ALLOC_ERROR	メモリ不足
- 1 0	ELINK_TIME_OUT	タイムアウト

留意事項 ターミネートは内部で付加します。

ELINK_cload

機 能 ファイルの送信

形 式 `int ELINK_cload(SOCKET socket_n, FILE *fp, void (*func)(long totalsize,
long size), short time);`

解 説

socket_n はソケット番号です。

**fp* はファイルディスクリプタです。(rb でオープンしてください)

**func* はユーザ定義の関数のポインタです。

送信中に処理したいこと、送信の進み具合を示すインジケーターなどを行う関数への引き数として、

totalsize

送信データの総数（最初の呼出時のみ有効、以降は 0 ）

size

今回送信した数を渡します。

この関数は送信の合間に呼び出されます。

（関数のポインタとして N U L L が指定されると呼び出しません。）

time はタイムアウトする時間（秒）です。

戻り値

値	定 数	意 味
1	TRUE	正常終了
0	ありません	切断された
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastErrorで確認してください
- 8	FILE_HEADER_ERROR	ファイルヘッダエラー
- 1 0	ELINK_TIME_OUT	タイムアウト

留意事項 ありません。

ELINK_cupload

機 能 ファイルの受信

形 式 `int ELINK_cupload(SOCKET socket_n, FILE *fp, void (*func)(long totalsize, long size) ,short time);`

解 説

socket_n はソケット番号です。

**fp* はファイルディスクリプタです。(wb でオープンしてください)

**func* はユーザ定義の関数のポインタです。
受信中に処理したいこと、受信の進み具合を示すインジケーターなどを行う関数への引き数として、

totalsize

受信データの総数(最初の呼出時のみ有効、以降は0)

size

今回受信した数を渡します。

この関数は受信の合間に呼び出されます。

(関数のポインタとしてNULLが指定されると呼び出しません。)

time はタイムアウトする時間(秒)です。

戻り値

値	定 数	意 味
1	TRUE	正常終了
0	ありません	切断された
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastErrorで確認してください
- 8	FILE_HEADER_ERROR	ファイルではない
- 1 0	ELINK_TIME_OUT	タイムアウト

留意事項 ありません。

ELINK_checkccmdack

機 能 コマンド応答チェック

形 式 `int ELINK_checkccmdack(SOCKET socket_n, short time);`

解 説

socket_n はソケット番号です。

time はタイムアウトする時間（秒）です。

戻り値

値	定 数	意 味
'!'	ありません	コマンド正常
'%'	ありません	コマンド異常
'?'	ありません	未定義コマンド
0	ありません	切断された
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastErrorで確認してください
- 1 0	ELINK_TIME_OUT	タイムアウト

留意事項 ありません。

ELINK_headercheck

機 能 ファイル受信時のヘッダチェック

形 式 int ELINK_headercheck(SOCKET *socket_n*, short *time*);

解 説 *socket_n* はソケット番号です。

time はタイムアウトする時間（秒）です。


戻り値

値	定 数	意 味
0x06	ありません	ACK
0x15	ありません	NAK
0	ありません	切断された
- 1	SOCKET_ERROR	WSAGetLastErrorで確認してください
- 1 0	ELINK_TIME_OUT	タイムアウト

留意事項 ありません。

ファイル転送方法

E - L I N K の場合のファイルデータ送受信手順



[注 1] 再送の回数は最大 1 0 回とする。

送信側が再送を 1 0 回繰り返しても送信ステータスが「送信完」にならない場合は異常終了として強制中断する。また、R E T R Y 可能でなければ異常終了として強制中断する。

[注 2] タイムアウトは 3 0 秒とする。

受信側で、受信待ち時間が 3 0 秒を越えた時点で異常終了として強制中断する。
送信側で、送信ステータスの「送信中」が 3 0 秒を越えた時点で異常終了として強制中断する。

E - L I N Kの制御情報データ構造

+ 0		
1	ロードアドレス	
2	(プログラムファイルの転送時のみ有効)	
3		
4		
5	ファイルサイズ	
6		
7		
8		
9	S y s t e m u s e	
1 0		
1 1		
1 2	ファイル属性	
1 3		
1 4	S y s t e m u s e	
1 5		

通信速度

E - L I N Kの通信速度は、以下ようになります。

100Kbyte のファイルを送信したとき約 5 秒
この数値はネットワークの負荷にもよります。

ホスト*E-LINK* 説明書

1 9 9 9 年 1 1 月 第 1 版 第 1 刷 発行

発行所 株式会社ファースト

本 社 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 2 7 9 1 - 5

テクニカルサポート FAX 046-272-8692 TEL 046-272-8691
E-mail : support@fast-corp.co.jp

B-000845